



# HYDROSEAL™

## Technologické postupy při aplikacích HYDROSEALU na různé povrchy

### A. HYDROIZOLACE NA VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE

Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkuje vrstvu 3 mm.

Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonalé izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími).

Po vyschnutí HYDROSEALU se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

### B. IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

Provede se podobně jako v bodě A. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. Po vyzrání a očištění penetrujeme kolmé i vodorovné plochy a stěrkuje jako v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v b. A.

### C. IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

Při izolaci balkonů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na kolmou stěnu.

HYDROSEAL umožňuje opravu balkonů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje (viz odstavec příprava podkladu). Po zaschnutí stěrkuje 3 mm vrstvu a to i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Na zaschlou vrstvu HYDROSEALU můžeme flexibilním lepidlem přímo lepit dlažbu a obklady.

Obdobně postupujeme při IZOLACI KOUPELEN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ.

### D. LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU

Na podkladovou plochu nejprve provedeme penetraci. Po zaschnutí nanese pouze na jednu lepenou plochu HYDROSEAL ve vrstvě cca 2 mm a zafixujeme polystyrén v požadované poloze.

Na HYDROSEAL je možno nanášet běžné disperzní barvy (např. Balakryl, Eternal apod.) a většinu synt. nátěrových hmot (např. Bisil, Krastenol - emaly odolné vůči vodě a UV záření). Nátěrové hmoty zde neuvedené doporučujeme předem vyzkoušet.

## Příprava podkladu pro HYDROSEAL

**ZÁSADY PENETRACE** - savý podklad (beton, sádkokarton apod.) nejprve zbavíme prachu a navlhčíme. Pak provedeme penetraci vodou rozředěným Penetračním nátěrem pro Hydroseal (dle savosti podkladu max. do poměru 1:1). Aplikaci Hydrosealu provedeme po zaschnutí pen. nátěru (dle podmínek 1/2 - 4 hod.). K penetraci podkladu můžeme použít také běžné disperzní penetrační nátěry (např. Sokrat, Hloubkovou penetraci, Maxil Unipen apod.).

Hrubší nebo zvětralé povrchy (a povrchy s méně přidržnou vrchní vrstvou) doporučujeme penetrovat dvakrát.

U venkovních aplikací lze k penetraci použít rovněž rozpouštědlový penetrační nátěr Penetral Alp (podklad musí být suchý), aplikaci Hydrosealu pak provedeme až po 24 hodinách.

**POZNÁMKA** - hlavním účelem penetračního nátěru je zpevnění vrchních vrstev podkladu a snížení jeho savosti. Toto následně zajišťuje velmi dobrou přidržnost (viz tech. list) Hydrosealu k podkladu.